

Полки настольные ПНС-П2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Полки настольные серии ПРЕМИУМ-2 (каркас - проф.труба 20x20, глубина 300)

ПНС-П2-1-5/3	00000002841	Полка настольная ПНС-П2-1-5/3 (500x300x400)
ПНС-П2-1-6/3	00000002842	Полка настольная ПНС-П2-1-6/3 (600x300x400)
ПНС-П2-1-7/3	00000002843	Полка настольная ПНС-П2-1-7/3 (700x300x400)
ПНС-П2-1-8/3	00000002844	Полка настольная ПНС-П2-1-8/3 (800x300x400)
ПНС-П2-1-9/3	00000002845	Полка настольная ПНС-П2-1-9/3 (900x300x400)
ПНС-П2-1-10/3	00000002846	Полка настольная ПНС-П2-1-10/3 (1000x300x400)
ПНС-П2-1-11/3	00000002847	Полка настольная ПНС-П2-1-11/3 (1100x300x400)
ПНС-П2-1-12/3	00000002848	Полка настольная ПНС-П2-1-12/3 (1200x300x400)
ПНС-П2-1-13/3	00000002849	Полка настольная ПНС-П2-1-13/3 (1300x300x400)
ПНС-П2-1-14/3	00000002850	Полка настольная ПНС-П2-1-14/3 (1400x300x400)
ПНС-П2-1-15/3	00000002851	Полка настольная ПНС-П2-1-15/3 (1500x300x400)
ПНС-П2-2-5/3	00000002852	Полка настольная ПНС-П2-2-5/3 (500x300x800)
ПНС-П2-2-6/3	00000002853	Полка настольная ПНС-П2-2-6/3 (600x300x800)
ПНС-П2-2-7/3	00000002854	Полка настольная ПНС-П2-2-7/3 (700x300x800)
ПНС-П2-2-8/3	00000002855	Полка настольная ПНС-П2-2-8/3 (800x300x800)
ПНС-П2-2-9/3	00000002856	Полка настольная ПНС-П2-2-9/3 (900x300x800)

ПНС-П2-2-10/3	00000002857	Полка настольная ПНС-П2-2-10/3 (1000x300x800)
ПНС-П2-2-11/3	00000002858	Полка настольная ПНС-П2-2-11/3 (1100x300x800)
ПНС-П2-2-12/3	00000002859	Полка настольная ПНС-П2-2-12/3 (1200x300x800)
ПНС-П2-2-13/3	00000002860	Полка настольная ПНС-П2-2-13/3 (1300x300x800)
ПНС-П2-2-14/3	00000002861	Полка настольная ПНС-П2-2-14/3 (1400x300x800)
ПНС-П2-2-15/3	00000002862	Полка настольная ПНС-П2-2-15/3 (1500x300x800)

Полки настольные серии ПРЕМИУМ-2 (каркас - проф.труба 20x20, глубина 400)

ПНС-П2-1-5/4	00000002887	Полка настольная ПНС-П2-1-5/4 (500x400x400)
ПНС-П2-1-6/4	00000002888	Полка настольная ПНС-П2-1-6/4 (600x400x400)
ПНС-П2-1-7/4	00000002889	Полка настольная ПНС-П2-1-7/4 (700x400x400)
ПНС-П2-1-8/4	00000002890	Полка настольная ПНС-П2-1-8/4 (800x400x400)
ПНС-П2-1-9/4	00000002891	Полка настольная ПНС-П2-1-9/4 (900x400x400)
ПНС-П2-1-10/4	00000002892	Полка настольная ПНС-П2-1-10/4 (1000x400x400)
ПНС-П2-1-11/4	00000002893	Полка настольная ПНС-П2-1-11/4 (1100x400x400)
ПНС-П2-1-12/4	00000002894	Полка настольная ПНС-П2-1-12/4 (1200x400x400)
ПНС-П2-1-13/4	00000002895	Полка настольная ПНС-П2-1-13/4 (1300x400x400)
ПНС-П2-1-14/4	00000002896	Полка настольная ПНС-П2-1-14/4 (1400x400x400)
ПНС-П2-1-15/4	00000002897	Полка настольная ПНС-П2-1-15/4 (1500x400x400)

ПНС-П2-2-5/4	00000002898	Полка настольная ПНС-П2-2-5/4 (500x400x800)
ПНС-П2-2-6/4	00000002899	Полка настольная ПНС-П2-2-6/4 (600x400x800)
ПНС-П2-2-7/4	00000002900	Полка настольная ПНС-П2-2-7/4 (700x400x800)
ПНС-П2-2-8/4	00000002901	Полка настольная ПНС-П2-2-8/4 (800x400x800)
ПНС-П2-2-9/4	00000002902	Полка настольная ПНС-П2-2-9/4 (900x400x800)
ПНС-П2-2-10/4	00000002903	Полка настольная ПНС-П2-2-10/4 (1000x400x800)
ПНС-П2-2-11/4	00000002904	Полка настольная ПНС-П2-2-11/4 (1100x400x800)
ПНС-П2-2-12/4	00000002905	Полка настольная ПНС-П2-2-12/4 (1200x400x800)
ПНС-П2-2-13/4	00000002906	Полка настольная ПНС-П2-2-13/4 (1300x400x800)
ПНС-П2-2-14/4	00000002907	Полка настольная ПНС-П2-2-14/4 (1400x400x800)
ПНС-П2-2-15/4	00000002908	Полка настольная ПНС-П2-2-15/4 (1500x400x800)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>